

# BOLSA CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX

**Nombre detallado:** BOLSA CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX



**Familia:** BOLSAS FUNDAS Y MALETINES

**Código:** ORD-4259

**Descripción:** Estuche destinado a proteger su cámara de fotos digitales COOLPIX. Cuenta con un bolsillo interior concebido para ordenar las tarjetas de memoria y los acumuladores.

Muy similar al modelo correspondiente a las cámaras D40, D50, D70, D80, D100.

Protege de cualquier impacto debido a su alta calidad y al material del que está hecho, ya que pese a su flexibilidad, cuenta con un alto nivel de dureza.

Tipología Estuches Cámaras Fotos Digitales

Adecuado por Universal periféricos

Material Microfibra - Lona

Color Negro

Peso n.d.

Anchura (mm) 175

Altura (mm) 135

ESTUCHE / COMPARTIMENTOS ADICIONALES Gran facilidad para distribuir todos los accesorios necesarios para la utilización de la cámara por todo el estuche

BANDEROLA Posibilidad de llevarla en la mano o colgada, bien como bolsa, bien como bandolera

**Unidad de embalaje:** 1